


コンプレッサーマニュアル



目次

1.はじめに（安全編） 5

コンプレッサーをご利用される皆様への注意喚起 6

安全にご利用いただくための注意事項一覧 10

残留リスクマップ 14

残留リスクマップの一覧表 16

2.構造図解&名称 19

オイルタイプ（給油式）とオイルフリースタイプ（無給油式）の違い
20

コンプレッサー一覧表 / 各メーカー構造図解&名称 21

HITACHI 23

ANEST IWATA 36

MEIJI 47

mitsui SEIKI 54

3.整備メンテナンス 57

整備メンテナンスで気をつける 3 ポイント 58

コンプレッサーの日常点検・整備 60

オイルタイプ 61

レシプロタイプ 63

スクリータイプ 64

スクロールタイプ 66

オイルフリータイプ 70

スクロールタイプ 74

簡易点検表 78

オイルタイプ 79

レシプロタイプ 81

スクリータイプ 83

スクロールタイプ 85

4.修理トラブル対応 87

保守履歴テンプレート 88

オイルタイプ 89

HITACHI のベビコン 90

レシプロタイプ 94

スクリータイプ 97

スクロールタイプ 103

オイルフリータイプ 107

HITACHI のベビコン 108

レシプロタイプ 113

スクロールタイプ 118

5.整備履歴テンプレート 124

オイルタイプ 124

HITACHI のベビコン 124

レシプロ 125

スクリュー 126

スクロール 127

オイルフリータイプ 128

HITACHI のベビコン 128

レシプロ 129

スクロール 130

6.IoT 対応・監視 Tips 131

各メーカー別 IoT 対応 132

コンプレッサー遠隔監視 IoT システム 134

仕様書 147

7.メーカー別参考資料リンク集 152

HITACHI(日立) 154

ANEST IWATA (アネスト岩田) 155

MEIJI (明治) 156

mitsui SEIKI (三井精機) 157